



BRANNINSTRUKS FOR FROSTGÅRDEN

OPPTRE ROLIG OG BEHERSKET OG FØLG INSTRUKSEN!

1. HVORDAN VARSLE BRANN:

Oppdager du brann/røyk **varsles brannvesenet straks på tlf. 110**. Oppgi navn, adresse og etasjen det brenner. Manuell brannmelder finnes i korridor i hver etasje. Knus glasset. Ringeklokker varsler i alle etasjer og summere varsler i hver enkelt leilighet. Tablå i vestibylen viser fra hvilken etasje meldingen kommer fra. Sørg for at noen varsler viseverten i leilighet 213 i 2. Etg, og at noen møter brannvesenet ved hovedinngangen. Organiser slukking hvis mulig.

2. BRANNALARM:

Hver enkelt leilighet og fellesarealer har branndetektorer. Disse vil varsle hele bygget ved et branntilløp.

Brannalarm kan også utløses fra manuell brannmelder i hver korridor.

Ved evakuering: Vurder om du kan komme deg ut. Sørg for at noen kontrollerer at alle har kommet seg ut fra leilighetene i din etasje. Hjelp svakbente ut og sørg for at evakueringen går rolig for seg – unngå panikk.

3. RØMNINGSVEIER:

Bygningen har to trappehus med røykluke og utgang til det fri. Rømningsveiene er markert med ledelys. **Heisene må ikke brukes ved brann/alarm!**

4. SLOKKING:

I bøttekott i hver korridor ved hovedtrapp finnes brannslanger. Slangen trekkes ut – vannkran åpnes.

I tillegg er det montert et pulverapperat i bitrapp på hver etasje.

5. VED BRANN I DIN LEILIGHET OG SLOKKING MISLYKKES:

Lukk dører og vinduer, forlat leiligheten og korridordøren lukkes (ikke lås!). Brann varsles.

6. BRANNMELDERKONTROLL:

Brannmeldere går på strøm og det er ikke behov for batteriutskiftning.

Utleier utfører årlig kontroll av brannalarmanlegget.

7. FEILALARM:

Ved en feilalarm er det mulig å slå av alarm via et avstillingspanel i korridor på hver etasje.

Trykk og hold (2sek) rød knapp (slår av alarm). Luft ut eventuell røyk. Trykk deretter og hold (2sek) grønn knapp, tilbakestill sentral (må gjøres innen 4 min).